



Tenaza de apriete para abrazadera de muelle DIN 3021

Tenaza de montaje para las Abrazaderas de Muelle Standard DIN 3021. Dispone en las puntas de dos dispositivos que hacen que las abrazaderas no se escapen en el montaje.

Denominación	Referencia	Envase	Embalaje
Tenaza montaje	0303149-9	1	1



Pistola para montaje de abrazadera de fleje

Pistola de montaje para las abrazaderas de fleje. Contiene un dispositivo que regula la tensión en el apriete y efectúa el corte automáticamente.

Denominación	Referencia	Envase	Embalaje
Pistola montaje	0300201-5	1	12